



Städter Ausstechform Saxofon 6 cm

Art.-Nr.: 110021

6,95 €

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Versandfertig in 10 Werktagen

Beschreibung:

Auch wenn Sie nicht Saxofon spielen können, können Sie es doch immerhin essen: Der Ausstecher formt das Blasinstrument in seiner unverkennbaren Form. Diese Ausstechform wurde mit viel Liebe zum Detail entwickelt. Zu den fein ausgearbeiteten Konturen kommt nun noch die Prägung auf den Plätzchen dazu, dadurch wirken sie noch viel plastischer und sind auch ohne große Verzierungen wunderschön. Oder man nutzt die Prägelinien beim Verzieren. In unserem Sortiment finden Sie Präge-Ausstecher von A wie Affe bis Z wie Zirkuszelt. Die Ausstechformen eignen sich zudem zum Basteln und Ausstechen von Modelliermasse (z. B. Wachs, Knetmasse, Ton/Keramik u.v.m.). Schauen Sie doch mal in unser Anleitungsvideo! Die Ausstechform ist aus Edelstahl gefertigt und ist rostfrei, spülmaschinenfest, lebensmittelecht. Die Ausstechform wird punktgeschweißt. Sie erkennen Edelstahl an seiner polierten und glänzenden Oberfläche. Edelstahlausstecher können zum Ausstechen von Teig genutzt werden, aber auch im Bastel- und Hobbybereich zur Formung von Knete, Salzteig oder für Filzarbeiten zum Seifen- oder Kerzengießen. Hier finden Sie ein Anleitungsvideo. Weitere musikalische Ausstecher in Form von Saxofon, Violone, Trompete, Notenschlüssel und vieles mehr führen wir ebenfalls – sehen Sie doch einfach einmal unter "Musik" nach ! Zum Ausstechen von Teig, Fondant oder Marzipan. Auch geeignet zum Basteln oder Modellieren mit bspw. Knetmasse, Salzteig oder Fimo.

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten