



Garen und Braten auf
den Punkt!

Cook and roast with precision!
Cuire et rôtir parfaitement!
Cuocere e arrostire a puntino!
¡Cocer y asar en su punto!



Radiotermometro digitale per alimenti

Dati tecnici

- Trasmissione della temperatura degli alimenti e di cottura via radio.
- Display con indicazione della vivanda, della temperatura e del timer.
- Indicazione della temperatura con funzione allarme.
- Timer con funzione allarme.
- Selezione del tipo di carne e del livello di cottura.
- Indicazione della temperatura impostabile in °C/°F.
- Illuminazione dello sfondo.
- Range di temperatura: 0°C ~ 250°C.
- Portata del segnale d'allarme fra trasmettitore e ricevitore: 20 m.
- Batteria compresa.

I

Trasmettitore

- Aprire il coperchio del vano batterie.
- Inserire due batterie (AAA).
- Richiudere il coperchio del vano batterie.
- Impostare il canale desiderato sul trasmettitore.
- Attivare il pulsante "POWER" sulla parte inferiore per accendere e spegnere l'apparecchio.
- Dopo avere acceso il trasmettitore, al centro del dispositivo lampeggia per tre volte consecutive un LED rosso per segnalare che il display è acceso e che è possibile ricevere i dati sulla temperatura.

Ricevitore

- Rimuovere il coperchio del vano batterie.
- Inserire due batterie nuove (AAA).
- Rimontare il coperchio del vano batterie.
- Attivare il pulsante "POWER" sulla parte posteriore per accendere e spegnere l'apparecchio.
- Attendere fino a quando sul ricevitore non viene visualizzato il canale impostato sul trasmettitore (a seconda del canale scelto, sul display appare quindi CH01...03).
- Se sul ricevitore non viene visualizzato entro 30 secondi il canale impostato sul trasmettitore, ripetere i passaggi da 1 a 3 o tenere premuto il tasto S/S (reset) per 3 secondi, fino a quando non viene emesso un segnale acustico: il canale si reimposta quindi sul ricevitore e viene visualizzato sul display.

- Premere nuovamente "MODE" per confermare l'impostazione.
- La temperatura da raggiungere viene visualizzata sul display LCD. Inizia il tempo di cottura.
- Venne emesso il segnale di cottura come descritto precedentemente.

Dopo la cottura

- Al termine della cottura, estrarre la sonda aiutandosi con una presina.
- Lavare la sonda con acqua e detergente delicato.
- Utilizzare un panno umido per pulire l'apparecchio e il sensore.

Indicazione della temperatura in °C/°F

La temperatura può essere indicata sia in °C sia in °F. Premendo brevemente il tasto "MODE", si può passare da un'unità di misura all'altra.

Timer con conteggio progressivo e regressivo

Il conteggio progressivo e regressivo funziona indipendentemente dal sensore termico. Impostazione del conteggio progressivo. Se non è impostato il conteggio regressivo, il timer funziona automaticamente con il conteggio progressivo. Impostazione del conteggio regressivo. Utilizzare "MIN" e "SEC" per impostare il conteggio regressivo. Avvio del timer: 1. "S/S" per avviare il timer. 2. "S/S" per mettere il timer in pausa. 3. Premere il tasto "CLEAR" per azzerare il timer. 4. Una volta concluso il conteggio regressivo, viene emesso un segnale acustico. Premere un tasto qualsiasi per disattivare il segnale acustico. ATTENZIONE: il timer conta fino a 99 min. e 59 sec. **Illuminazione dello sfondo** Premere un tasto qualsiasi e il display resterà illuminato per 5 secondi.



Termómetro RF digital para carne

E

Datos técnicos

- Transmisión de las temperaturas de alimento y de cocción por radiofrecuencia.
- Display con indicación de alimento, temperatura y temporizador.
- Indicación de la temperatura con función de alarma.
- Temporizador con función de alarma.
- Selección del tipo de carne y del grado de servido.
- Indicación de la temperatura en °C o °F.
- Retroiluminación.
- Range de temperaturas: 0°C ~ 250°C.
- Alcance de la alarma entre emisor y receptor: 20 m
- Incluye batería.

Emisor

- Abra la tapa del compartimento de las baterías.
- Inserte dos nuevas baterías (AAA).
- Vuelva a cerrar la tapa del compartimento de las baterías.
- Seleccionar el canal deseado en el emisor.
- Active el interruptor "POWER" en la parte trasera, el cual sirve para encender y apagar el equipo.
- Una vez encendido el emisor, un LED rojo, parpadea tres veces seguidas indicando que el display está encendido y que pueden recibirse los datos de temperatura.

Receptor

- Retire la tapa del compartimento de las baterías en la parte trasera del receptor.
- Inserte dos nuevas baterías (AAA).
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías.
- Active el interruptor "POWER" en la parte trasera, el cual sirve para encender y apagar el equipo.
- Esperar que el receptor indique el canal seleccionado en el emisor (en la pantalla aparece brevemente CH01 – 03, según el canal que se haya seleccionado).
- Si pasados 30 segundos el receptor no indica el canal seleccionado, repetir los pasos del 1 al 3, o bien, mantener la tecla S/S (reset) pulsada hasta oír una señal acústica; después, el canal vuelve a seleccionarse automáticamente en el receptor y es visualizado brevemente en la pantalla.

Notas importantes:

- INDICACIÓN LED:** El LED rojo, situado en el centro del emisor, parpadea cuando el equipo está encendido y listo para emitir señales.
- REGLAS DE TRANSMISIÓN DEL TRANSMISOR**
Mientras la sonda térmica no detecte ningún cambio de temperatura, el emisor transmitirá una señal de temperatura cada 30 segundos. Si la sonda de temperatura detecta una diferencia de temperatura de más de 1°C, el emisor transmitirá una señal.

Funcionamiento

Inserte el conector macho de la sonda en el conector hembra situado en el emisor. Inserte la punta de la sonda en el centro de la carne, vigilando que no salga por el otro lado. Ninguna parte de la sonda deberá exponerse a llama directa.

Selección del tipo de carne y del punto de servido

- Pulse el botón "MEAT" para localizar y seleccionar el tipo de carne deseado.
- Con cada pulsación, la indicación cambia en el siguiente orden:
BUEY, CORDERO, TERNERA, HAMBURGUESA, CERDO, PAVO, POLLO, PESCADO



- Pulse el botón „TASTE“ para seleccionar el punto de servido (vuelta y vuelta, poco hecho, en su punto, medio hecho, muy hecho). La temperatura deseada aparece en el display LCD.
- Empieza el tiempo de cocción.

La señal de cocción suena en el momento en que la carne alcanza la temperatura deseada.

Ajuste manual de la temperatura deseada

- Inserte la sonda en la carne, tal y como indica la imagen.
- Pulse el botón „MODE“ y manténgalo pulsado durante 3 segundos, para acceder al ajuste manual de la temperatura.
- Pulse „MIN“ y „SEC“ para seleccionar la temperatura deseada.
- Vuelva a pulsar „MODE“ para validar el ajuste.
- La temperatura seleccionada aparece en el display LCD. Comienza el tiempo de cocción.
- La señal de cocción suena, tal y como se ha mencionado arriba.

Después de la Cocción

- Una vez terminado el tiempo de cocción, retire la sonda con ayuda de un agarrodor.
- Lave la sonda con agua y jabón suave (lavavajillas).
- Use un paño húmedo para limpiar el equipo y el sensor.

Indicación de la temperatura en °C/°F

La temperatura se visualiza en °C, o bien, en °F. Pulse brevemente sobre el botón „MODE“, puede cambiarse entre las dos unidades de temperatura.

Temporizador con cuenta adelante y cuenta atrás

La función de cuenta adelante o cuenta atrás funciona independientemente del sensor de temperatura. Activación de la cuenta adelante:

Si no está activada la cuenta atrás, el temporizador trabaja automáticamente con cuenta adelante.

Activación de la cuenta atrás: Utilice los botones „MIN“ y „SEC“ para activar la cuenta atrás. Puesta en marcha del temporizador: 1. „S/S“ para iniciar el temporizador. 2. „S/S“ para poner en pausa el temporizador. 3. Pulse a continuación el botón „CLEAR“ para poner a cero el temporizador. 4. Una vez finalizada la cuenta atrás, suena un pitido. Pulse un botón cualquiera para desconectar la alarma. NOTA: El temporizador cuenta hasta 99 min. y 59 seg.

Retroiluminación Pulse un botón cualquiera, para que el display se ilumine durante 5 segundos.



Eliminación: Pilas usadas:

Las pilas no se deben desechar junto con la basura doméstica. Los consumidores están obligados por ley a desechar las pilas en los puntos de recogida ubicados en los comercios vendedores de pilas.

Aparato:

No tirar el aparato al final de su vida útil en la basura doméstica. Los ayuntamientos y las empresas de recogida informan sobre los lugares disponibles de recogida ecológica.

Selezione del tipo die carne e del livello di cottura

- Premere il tasto "MEAT" per cercare e selezionare il tipo di carne.
- Ogni volta che si preme il tasto, viene visualizzata un tipo di carne diverso, in questa sequenza: MANZO, AGNELLO, VITELLO, HAMBURGER, MAIALE, TACCHINO, POLLO, PESCE
- Premere il tasto "TASTE" per selezionare il livello di cottura (al sangue, all'inglese, rosa, semirosa, ben cotto). La temperatura da raggiungere viene visualizzata sul display LCD.
- Inizia il tempo di cottura.
- Non appena la carne raggiunge la temperatura desiderata, viene emesso il segnale di cottura.
- Temperatura desiderata impostata manualmente**
- Inserire la sonda nella carne come illustrato sopra.
- Premere il tasto "MODE" e tenerlo premuto per 3 secondi, per impostare la temperatura manualmente.
- Premere "MIN" e "SEC" per selezionare la temperatura desiderata.



Digitales Funk-Bratenthermometer

D

Technische Daten:

- Übermittlung der Lebensmittel- und Gartemperatur per Funk.
- Display mit Lebensmittel-, Temperatur- und Timeranzeige.
- Temperaturanzeige/Timer mit Alarmfunktion.
- Wahl der Fleischsorte und Garstufe.
- Temperaturanzeige in °C/F wählbar.
- Hintergrundbeleuchtung.
- Temperaturbereich: 0°C ~ 250°C.
- Reichweite Sender und Empfänger: 20 m (abhängig von Räumlichkeiten und Umgebung)
- Inkl. Batterien

Sender

- Deckel des Batteriefachs aufschlieben.
- Zwei neue Batterien (AAA) einlegen.
- Deckel wieder zuschieben.
- Beliebigen Kanal am Sender einstellen.
- Betätigen Sie den „POWER“-Schalter an der Unterseite, mit dem Sie das Gerät ein- und ausschalten können.
- Nach Einschalten des Senders blinkt in der Mitte eine LED auf, die anzeigt, dass das Display eingeschaltet ist und die Temperaturdaten empfangen werden können.

Empfänger, tragbar

- Deckel des Batteriefachs entfernen.
- Zwei neue Batterien (AAA) einlegen.
- Deckel des Batteriefachs wieder aufsetzen.
- Betätigen Sie den „POWER“-Schalter an der Rückseite, mit dem Sie das Gerät ein- und ausschalten können.
- Warten bis Empfänger den am Sender voreingestellten Kanal anzeigt (im Display erscheint je nach Kanalwahl kurz CH 01-03).
- Sollte der Empfänger den am Sender vor eingesetzten Kanal nicht innerhalb von 30 Sekunden anzeigen, bitte erneut einschalten oder für 3 Sekunden die S/S-Taste (Reset) drücken bis dass ein Signal zu hören ist – danach stellt sich der Kanal am Empfänger erneut ein und wird kurz im Display angezeigt.

Verwendung von 2/3 Sendern und Empfängern

- Kanal 1 am ersten Sender einstellen und Sender einschalten.
- Ersten Empfänger einschalten. (LED blinkt).
- Warten bis der erste Empfänger den vor eingesetzten Kanal vom ersten Sender anzeigt (im Display erscheint kurz CH01).
- Sollte der Empfänger den am Sender vor eingesetzten Kanal nicht innerhalb von 30 Sekunden anzeigen, bitte die Schritte 1-3 wiederholen oder für 3 Sekunden die S/S-Taste (Reset) drücken bis dass ein Signal zu hören ist – danach stellt sich der Kanal am Empfänger erneut ein und wird im Display kurz angezeigt.
- Kanal 2 am zweiten Sender einstellen und Sender einschalten.
- Zweiten Empfänger einschalten. (LED blinkt).
- Warten bis der zweite Empfänger den vor eingesetzten Kanal vom zweiten Sender anzeigt (im Display erscheint kurz CH02).
- Sollte der Empfänger innerhalb von 30 Sekunden keine Temperatur anzeigen, bitte Schritt 4 ausführen.
- Kanal 3 am dritten Sender einstellen und Sender einschalten.
- Dritten Empfänger einschalten. (LED blinkt).
- Warten bis der dritte Empfänger den vor eingesetzten Kanal vom dritten Sender anzeigt (im Display erscheint kurz CH03).
- Sollte der Empfänger innerhalb von 30 Sekunden keine Temperatur anzeigen, bitte Schritt 4 ausführen.

Wichtige Hinweise:

- LED-Anzeige**
Die LED blinkt, wenn das Gerät eingeschaltet und sendebereit ist.
- ÜBERTRAGUNGSREGELN DES SENDERS**
Solange die Temperatursonde keine Temperaturveränderung erkennt, überträgt der Sender alle 30 Sekunden ein Temperatursignal. Erkennt die Temperatursonde einen Temperaturunterschied von mehr als 1°C, überträgt der Sender ein Signal.

In Betriebnahme

- Stecken Sie den Sondenstecker in die Buchse des Senders ein. Führen Sie die Spitze der Sonde in die Mitte des Bratens ein, wobei Sie darauf achten müssen, dass sie nicht an der anderen Seite heraustritt. Kein Teil der Sonde darf mit offener Flamme in Berührung kommen.

Wahl der Fleischsorte und der Garstufe

- Drücken Sie die Taste „MEAT“, um die gewünschte Fleischsorte zu suchen und auszuwählen.
- Bei jedem Tastendruck wechselt die Anzeige in der folgenden Reihenfolge: Rind, Lamm, Kalb, Hamburger, Schwein, Truthahn, Huhn, Fisch



- Drücken Sie die Taste „TASTE“, um die Garstufe zu wählen (Rare, Medium Rare, Medium, Medium Well or Well Done). Die Zielttemperatur erscheint auf dem LCD-Display und die Garzeit beginnt.
- Das Garsignal ertönt, sobald das Fleisch die Zielttemperatur erreicht hat.

Manuell eingestellte Zielttemperatur

- Führen Sie die Sonde in das Fleisch ein.
- Drücken Sie die Taste „MODE“ und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt.
- Drücken Sie „MIN“ und „SEC“, um die gewünschte Temperatur zu wählen.
- Drücken Sie erneut „MODE“, um die Einstellung zu bestätigen.

- Die gewünschte Zielttemperatur erscheint auf dem LCD-Display. Die Garzeit beginnt.
- Das Garsignal ertönt wie oben beschrieben.

Nach dem Garen

- Ziehen Sie die Sonde mit Hilfe eines Topflappens heraus.
- Waschen Sie die Sonde mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um das Gerät zu reinigen.

Temperaturanzeige in °C/F

- Die Temperatur wird entweder in °C oder °F angezeigt. Durch kurzes Drücken der Taste „MODE“ können Sie zwischen den beiden Temperatureinheiten wechseln.

Timer mit Vorwärts- und Rückwärtzählung

- Die Vorwärts- und Rückwärtzählung arbeitet unabhängig vom Temperatursensor.

Einstellung der Vorwärtszählung:

- Ist keine Rückwärtzählung eingestellt, arbeitet der Timer automatisch mit Vorwärtszählung.

Einstellung der Rückwärtzählung:

- Verwenden Sie „MIN“ und „SEC“, um die Rückwärtzählung einzustellen. Starten des Timers:

• S/S > Timer zu starten.

• S/S > auf Pause zu setzen.

• CLEAR > auf Null zurückzustellen.

• Sobald die Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signal. Beliebige Taste drücken, um den Alarm auszuschalten. HINWEIS: Der Timer zählt bis 99 Min. 59 Sek.

Hintergrundbeleuchtung

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display für 5 Sekunden zu erleuchten.

*Entsorgung:

Altbatterien:

- Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß an den vorgesehenen Sammelstellen im Batterie vertreibenden Handel zu entsorgen. Diese müssen vollständig entladen sein.

Gerät:

- Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer keinesfalls in den normalen Haushmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Digital radio roast thermometer, with timer

GB

Technical data

- Food and cooking temperature of the wireless transmission functions.
- Food and temperature, TIMER display.
- Temperature/ Timer gauge alarm functions.
- Meat type and Taste Level selection.
- °C/F temperature display selected.
- Backlight function.
- Temperature range: 0°C ~ 250°C
- Alarm range between sender and receiver: 20 m (range depends on the space and surroundings)
- Battery included

In the Transmitter

- Slide off the battery compartment cover.
- Place 2 fresh AAA batteries in the compartment as indicated by the polarity symbols (+and -)
- Replace the battery compartment cover.
- Set any channel on the transmitter Switch the “POWER” switch on the bottom to control the power on / power off.
- After the transmitter connected to power, the LED flashing three times, at this time the transmitter is on and the monitor will receive temperature.

In The Receiver

- Remove the battery compartment cover.
- Place 2 fresh AAA batteries in the compartment.
- Replace the cover.
- Switch the “POWER” switch on the back to control the power on / power off.
- Wait until the receiver shows the channel set on the transmitter. (Depending on the channel selected, CH01/CH02 or CH03 will appear briefly in the display).

- If the receiver does not display the channel set on the transmitter within 30 seconds, please repeat steps 1 – 3 or press the S/S button (reset) for 3 seconds until a signal is audible – after that, the channel on the receiver resets and a short message is shown in the display.
- Set channel 2 on the second transmitter and turn on the transmitter.
- Turn on the first receiver. (LED flashing).
- Wait until the first receiver displays the channel set on the first transmitter (CH01 appears briefly in the display).

- If the receiver does not show any temperature within 30 seconds, please do step 4.
- Set channel 3 on the third transmitter and turn on the transmitter.
- Turn on the second transmitter. (LED flashes).
- Wait until the second receiver displays the channel set on the second transmitter (CH02 appears briefly in the display).

- If the receiver does not show any temperature within 30 seconds, please do step 4.
- Set channel 2 on the second transmitter and turn on the transmitter.
- Turn on the third transmitter. (LED flashes).
- Wait until the third receiver shows the channel set on the third transmitter (CH03 appears briefly in the display).

- If the receiver does not show any temperature within 30 seconds, please do step 4.
- Drücken Sie die Taste „TASTE“, um die Garstufe zu wählen (Rare, Medium Rare, Medium, Medium Well or Well Done). Die Zielttemperatur erscheint auf dem LCD-Display und die Garzeit beginnt.
- Das Garsignal ertönt, sobald das Fleisch die Zielttemperatur erreicht hat.

Important information:

- LED INDICATOR**
The red LED in the center of the transmitter flashes to indicate that it is on and transmitting.
- TRANSMITTER TRANSMIT RULES**
If the temperature probe the temperature remains unchanged, the transmitter every 30 seconds at a

- temperature signal transmission.
- If the temperature probe the temperature change of more than 1°C, the transmitter will transmit a signal.

Operation

- Plug the probe connector to the transmitter socket. Insert tip of the probe into the center of the meat, taking care not to pierce through it. Do not expose any part of the probe to open flames.

To select meat type and taste level

- Press “MEAT” button to navigate and select the desired meat types:
- Beef, Lamb, Veal, Hamburger, Porc, Turkey, Chicken, Fish



- Press “TASTE” button to select the doneness level (Rare, Medium Rare, Medium, Medium Well or Well Done). The target temperature appears on the LCD screen and cooking begins.
- The cooking alerts will sound when the meat has reached the target temperature.

Manually set target temperature

- Insert the probe into the meat as shown above.
- Press and hold “MODE” button for 3 seconds to switch to manually set the temperature patterns.
- Press “MIN” and “SEC” to select your desired temperature.
- Press “MODE” button to confirm your setting.
- Your target temperature will appear on the LCD screen and cooking begins.
- The cooking alerts will sound as described above.

After cooking

- Once cooking is finished, remove the probe using an oven mitt.
- Clean the probe with water and a mild detergent.
- To clean the main unit, wipe with a damp cloth.

Temperature display in °C/F

- The temperature is displayed either in °C or °F. To select Fahrenheit or Celsius, Briefly pressing the “MODE” button allows you to switch between the individual models.

COUNT-UP/COUNTDOWN TIMER

- The count-up and countdown timers operate independently of the temperature sensor. To set a count-up timer: If no countdown time is set the timer will act as a count up timer. To set a countdown time: Use “MIN” and “SEC” to set the countdown time. To start timer:

1. Press “S/S” button to begin.
2. Press “S/S” button again to pause.
3. Press “CLEAR” button to reset to zero.
4. Once the countdown has finished, the unit will beep, to silence the alert press any button.

NOTE The countdown timer will count up to 99:59.

Backlight

- Press any button to illuminate the screen for 5 seconds.

Disposal:

Battery:

- Please take note, that this unit contains a battery. Batteries or accumulators are not allowed to dispose of the unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection framework for the return, recycling and treatment of batteries and accumulators. Please take care of our environment and dispose your batteries accordingly. Thank you for your assistance.

Item:

- This product contains valuable parts that can be recycled to reduce the impact on the environment. Please use public municipal assembly for disposal.

Thermo-sonde de cuison numérique mobile

F

Caractéristiques techniques

- Transmission sans fil de la température des aliments et de la cuisson.
- Affichage des aliments, de la température et du minuteur.
- Affichage de la température avec fonction alarme.
- Minuteur avec fonction alarme.
- Sélection du type de viande et du degré de cuisson
- Sélection du mode d'affichage de la température (°C/°F).
- Rétro-éclairage.
- Plage de température : 0°C ~ 250°C
- Portée pour la sonorité d'alerte entre l'émetteur et le récepteur: 20 m.
- Pile incluse.

Émetteur

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
- Placez deux piles (AAA) dans le compartiment à piles.
- Referez le couvercle du compartiment à piles.
- Sélectionner le canal souhaité sur l'émetteur.
- Actionnez l'interrupteur « POWER » situé sous l'appareil pour allumer et éteindre l'émetteur.
- Après avoir mis l'émetteur en marche, une LED rouge clignote trois fois. Elle indique que l'affichage est en marche et que les données de température peuvent être reçues.

Récepteur

- Retirez le couvercle du compartiment à piles.
- Placez deux piles (AAA) dans le compartiment à piles.
- Rémettez le couvercle du compartiment à piles.
- Actionnez l'interrupteur « POWER » situé au dos de l'appareil pour allumer et éteindre le récepteur.
- Attendez que le récepteur affiche le canal présélectionné sur l'émetteur (selon le canal sélectionné, CH01 ou CH03 s'affiche brièvement sur l'écran).
- Si le récepteur n'affiche pas le canal présélectionné sur l'émetteur dans les 30 secondes, répéter les opérations 1-3 ou appuyer pendant 3 secondes sur la touche S/S (reset), jusqu'à l'audition d'un signal – la recherche du canal est relancée sur le récepteur puis le canal s'affiche brièvement sur l'écran.

En cas d'utilisation de 2 ou 3 émetteurs et récepteurs :

- Sélectionner le canal 1 sur le premier émetteur et

- mettre l'émetteur en marche.

Mettre le premier récepteur en marche (la LED clignote).

- Attendre que le premier récepteur affiche le canal présélectionné sur l'écran.

- Si le récepteur n'affiche pas le canal présélectionné sur l'émetteur dans les 30 secondes, veuillez répéter les opérations 1 à 3 ou appuyer pendant 3 secondes sur la touche S/S (reset), jusqu'à l'audition d'un signal – la recherche du canal est relancée sur le récepteur, puis le canal s'affiche brièvement sur l'écran.

- Sélectionner le canal 2 sur le deuxième émetteur et mettre l'émetteur en marche.

- Mettre le deuxième récepteur en marche (la LED clignote).

- Attendre que le deuxième récepteur affiche le canal présélectionné sur le deuxième émetteur (CH02 s'affiche brièvement sur l'écran).

- Si le récepteur n'affiche aucune température dans les 30 secondes, veuillez exécuter l'opération 4.

- Sélectionner le canal 3 sur le troisième émetteur et mettre l'émetteur en marche.

- Mettre le troisième récepteur en marche (la LED clignote).

- Attendre que le troisième récepteur affiche le canal présélectionné sur le troisième émetteur (CH03 s'affiche brièvement sur l'écran).

- Si le récepteur n'affiche aucune température dans les 30 secondes, veuillez exécuter l'opération 4.

Remarques importantes:

AFFICHAGE A LED

- La LED rouge située au centre de l'émetteur clignote lorsque l'appareil est en marche et prêt à émettre.

- RÈGLES DE TRANSMISSION DE L'ÉMETTEUR**
Tant que la thermosonde ne reconnaît pas de changement de température, l'émetteur transmet un signal de température toutes les 30 secondes.

- Si la thermosonde reconnaît une différence de température supérieure à 1°C, l'émetteur transmet un signal.

Service

- Introduisez le connecteur de la thermosonde dans le raccord prise de l'émetteur. Introduisez la pointe de la thermosonde au cœur du rôti, en veillant à ne pas transpercer le rôti. Ne pas exposer la thermosonde à une flamme nue.